## Varnostne informacije

- Naprave ne uporabljajte v prašnih, vlažnih ali umazanih okoljih ali v bližini magnetnih polj, da preprečite poškodbe notranjih vezij.
- Pri poslušanju glasbe ali telefoniranju z ušesnimi slušalkami prilagodite glasnost na ustrezno raven. Čezmerno izpostavljanje glasnemu zvoku lahko povzroči trajne poškodbe sluha.
- Naprave ne uporabljajte med vožnjo.
- Naprave ne zavijajte ali zatesnite in je ne pokrivajte z brisačo ali podobnimi predmeti. Naprave ne uporabljajte, ko je v zaprtem okolju, kot je škatla ali etui.
- Naprave ne izpostavljajte ognju ali virom toplote, kot so električni grelniki, mikrovalovne in druge pečice, štedilniki, grelniki vode in sveče.
- Naprave ne sušite z zunanjo grelno napravo, kot je mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Napravo očistite s čisto, mehko in suho krpo. Napravo pred čiščenjem izklopite.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah med –10 in +45 °C ter jo skupaj z dodatki shranjujte pri temperaturah med –40 in +70 °C. Izjemna vročina ali mraz lahko poškodujeta napravo.
- Napravo in njene dodatke hranite v hladnem in dobro prezračevanem prostoru stran od neposredne sončne svetlobe.
- Napravo in njene dodatke, ki bi lahko vsebovali majhne delce, hranite zunaj dosega otrok, da preprečite zadušitev ali poškodbe delov.
- Naprave in njenih dodatkov ne razstavljajte ali spreminjajte. Nepooblaščeno razstavljanje in spreminjanje lahko razveljavi tovarniško garancijo. Če pride do okvare naprave, se obrnite na center za storitve za stranke.



- Naprave in njenih dodatkov ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Pri odlaganju naprave in njenih dodatkov med odpadke upoštevajte lokalno zakonodajo in predpise ter podprite prizadevanja glede recikliranja.
- Ne hodite po nobenem od kablov in ga ne vlecite ali zvijajte. Kabel se lahko sicer poškoduje in povzroči okvaro naprave.
- Za čiščenje naprave in njenih kovinskih dodatkov ne uporabljajte močnih kemikalij, močnih čistilnih sredstev ali močnih detergentov. Napravo in njene dodatke očistite s čisto, mehko in suho krpo.

## Seznam za pakiranje

| | |
|---|---|
| Brezžične ušesne slušalke Bluetooth | 1 par |
| Etui za polnjenje | 1 |
| Ušesni vstavki | 2 para (veliki, mali) |
| Kabel za polnjenje Type-C | 1 |
| Uporabniški priročnik | 1 |
| Gaza z alkoholom | 2 |

## Osnovni tehnični podatki

Ime izdelka: Ušesne slušalke True Wireless Stereo Earbuds
Model izdelka: CE79
Neto teža: 47,1 g
Glavni material: ABS + PC
Zmogljivost baterije ušesnih slušalk: 55 mAh (značilna)
Zmogljivost baterije etuija za polnjenje: 500 mAh (značilna)
Frekvenca delovanja: 2402–2480 MHz
Največja izhodna moč: < 10 dBm (za BT); < 10 dBm (za BLE)